

Инструкция пользователя на радиостанцию Kenwood TH-F5 new.



Назначение клавиш управления и настройки.

Клавиша MENU – переход в режим меню;

Клавиша P1 - включение и выключение светодиодного фонарика;

Клавиша P2 - включение и выключения функции одновременного приема двух выбранных каналов (DW);

Клавиша P3 - выбор канала, на который будет осуществляться передача;

Клавиша 1 (SQL) – регулировка уровня шумоподавления;

Клавиша 2 (PWR) – выбор уровня мощности передатчика;

Клавиша 3 (SCAN) – включение функции сканирования каналов;

Клавиша * (V/M) - переключение между режимом сохраненных каналов и режимом свободного ввода частоты (в диапазоне от 400 до 470 МГц);

Клавиша 4 (STEP) – выбор шага сетки переключения частот;

Клавиша 5 (RPT) – направление смещения частот при работе в двухчастотном режиме;

Клавиша 6 (SQT) – выбор режима работы шумоподавителя;

Клавиша 0 (LCK) – блокировка клавиатуры от случайных нажатий;
Клавиша 7 (VGL) – регулировка уровня управления голосом (VOX);
Клавиша 8 (VOX) – активизация\отключение функции управления голосом;
Кнопка 9 (REV) – управление реверсом частот (при работе с ретранслятором);
Кнопка # (F) – активизация и подтверждение ввода значений клавиш управления и настроек.

Работа с меню.

Для перехода в режим «**menu**» необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку MENU.
2. Кнопками UP/DOWN – выбрать необходимый пункт меню. (от 1 до 23)
3. Кнопкой F – подтверждаем выбор.
4. Кнопками UP/DOWN выбираем нужное значение.
5. Кнопкой F – подтверждаем выбор.

<i>Пункт меню</i>	<i>Индикация на дисплее</i>	<i>Допустимые значения</i>
1	APO (автоотключение питания)	OFF 1-15 часов
2	BAT-SA(сохранение энергии батарей)	ON/OFF
3	BCLO(блокирование занятого канала)	ON/OFF
4	BEEP(звуковое нажатие)	ON/OFF
5	DC (Напряжение питания)	в вольтах
6	F-SET(контроль FM-радио)	ON/OFF
7	LP(управление подсветкой)	ON/OFF/AUTO
8	LOC(блокировка клавиатуры)	K+S/PTT/KEY/ALL
9	CH-DS(отображение канала на дисплее)	CH/FQCH/NA/FQ
10	OFFSET(смещение частоты)	VHF(00.000-37.995МГц) UHF(00.000-69.995МГц)
11	OPGSET(режим отображения питания)	OFF/DC/NOTE
12	PSD(Ввод пароля)	ON/OFF
13	TONE(звуковой вызов)	ON/OFF
14	SCN MD(режим сканирования)	TO/CO
15	SCN AD(адресное сканирование)	ADD/DEL
16	STE(тон в конце передачи)	ON/OFF
17	TOT(отключение передачи)	OFF, 1-7 мин
18	T-STOP(запрет передачи)	ON/OFF
19	VO-D(задержка VOX)	1S,2S,3S,4S
20	LANGUA(голосовые подсказки)	ON/OFF
21	BAND(выбор широкой/узкой полосы частот)	NA/DE
22	DECODE	Table 1,2
23	ENCODE	Table 1,2

Для сохранения необходимой частоты в память каналов радиостанции:

- 1) перейдите в режим свободного ввода частоты (V/M),
 - 2) наберите необходимую частоту на клавиатуре,
 - 3) нажмите клавишу "F", затем клавишу V/M (справа от частоты начнет мигать порядковый номер канала),
 - 4) клавишами UP/DOWN выберите желаемый номер (от 1 до 128), под которым будет сохранена данная частота,
 - 5) нажмите "F" для подтверждения.
- Теперь канал сохранен в памяти и доступен в режиме сохраненных каналов.